

Návod na obsluhu Ohrievača na masážne oleje.

Ďakujeme Vám že ste zakúpili ohrievač masážnych olejov.

Ďalej len "ohrievač". Ohrievač Vám bude poskytovať rýchly a efektívny spôsob zohrievania Vašich masážnych olejov, masážnych krémov a masážnych mliek. Prosím dôkladne si prečítajte tento návod na obsluhu pred tým ako začnete toto zariadenie používať.

Technické údaje:

Model/Jednotka	Menovitá kapacita (W)	Vstupné napätie (V)	Menovitý prúd (A)	Max. pracovná Teplota °C
HOH1	42W-50W	220Vac-240Vac	0.19A-0.21A	60°C/140°F

Hlavné rozmery

Číslo	Názov	Jednotka	Rozmery
1	Flaša pre masážny olej (priemer*, výška)	mm	priemer 50.8*, výška155
2	Ohrievač masážneho oleja (priemer*, výška)	mm	priemer 135*, výška145

Dôležité varovanie

Nenalejte na ohrievač tekutinu ani do ohrievača, prosím plňte flašu s masážnym olejom, masážnym krémom, alebo masážnym mliekom pred vložením do ohrievača.

Ak chcete predĺžiť životnosť ohrievača ohrievajte v ohrievači iba masážny olej, masážny krém, alebo masážne mlieko.

Vyhňte sa elektrickým nárazom a nebezpečenstvu ohňa. Uistite sa že vnútro ohrievača je suché aj zvyšok ohrievača. Držte flašu s masážnym olejom čistu a suchú pred použitím ohrievača. Nenamočte ohrievač do vody.

Tento ohrievač nepripájajte, kým neoveríte, že flaša s masážnym olejom nieje v správnej pozícii a najmenej do polovice naplnená masážnym olejom. Flašku s masážnym olejom tiež nepreplňajte, aby masážna tekutina nepretekala z flaše do ohrievača počas ohrievania. Ak je flaša uzatvorená môže prísť k deformácií počas chladnutia.

Vypnite ohrievač počas nepoužívania a pred odpájaním zo siete. Neodpájajte ohrievač zo siete počas používania a nedotýkajte sa vnútra ohrievača.

Držte preč od detí a domácich zvierat. Ohrievač **nieje** hračka.

Ak je ohrievač poškodený kontaktujte Vášho dodávateľa aby Vám zabezpečil certifikovanú opravu. Nepokúšajte sa ohrievač opravovať sami.

Používajte iba sklenené, alebo plastové fľaše s (HDPE, alebo LDPE) ako je priložená k ohrievaču. Nepoužívajte bežné plastové fľaše kvôli ich nízkemu bodu topenia. Flaša sa môže roztopiť, alebo stratiť tvar. Nesprávna flaša môže znehodnotiť ohrievaný masážny olej.

Inštrukcie na používanie

Krok 1

Miesto pre ohrievač musí byť stabilné s rovným povrchom, potom ohrievač môžete zapojiť do zdroju.

Zaistite aby zástrčka bola suchá a čistá pred zapojením.

Krok 2

Naplňte fľašu s masážnym olejom, masážnym krémom, alebo masážnym mliekom a umiestnite naplnenú fľašu do ohrievača.

Krok 3

Zapnite ohrievač vypínačom napájania a rozsvieti sa kontrolka napájania. Počkajte 15 až 20 minút kým sa masážny olej zohreje na správnu teplotu.

Krok 4

Otestujte masážny olej pred použitím, aby ste sa vyhli možnému popáleniu. Vypnite ohrievač vypínačom napájania keď je masážny olej zohriaty na požadovanú teplotu.

Pre bezpečnosť vždy otestujte teplotu masážneho oleja pred aplikovaním a uistite sa že klient sa cíti komfortne s teplotou masážneho oleja.

Pokyny pre údržbu

Tento masážny ohrievač je presné elektrické zariadenie. Zaobchádzajte s ním opatrne.

Nečistite toto zariadenie vodou, vlhčenou utierkou, alebo mokrým uterákom. Dbajte aby zariadenie nespadlo na zem a neprišlo do kontaktu s ostrým predmetom. Ohrievač má byť vypnutý pokiaľ sa nepoužíva. Vždy držte ohrievač v suchom prostredí.